


SCHNITTANLEITUNG:

McDart Catchring

in Kombination mit dem Winmau Vertex Dartboardständer



Rot markiertes Material mit einem scharfen Cutter-Messer entfernen.

Dabei den Sitz des Ringes ständig prüfen, um zu vermeiden, dass zu viel Material abgeschnitten wird.

Wir übernehmen keine Haftung für beschädigte Catchringe oder Verletzungen. Zerschnittene Catchringe sind vom Widerruf ausgenommen!